



MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

MANUAL USUARIO


DP508 – DP518





1. Detalle del producto

1.1 Estructura mecánica:



- 1.- Bandeja
- 2.-Hopper
- 3.- Teclado Display
- 4.- Desviadores de monedas.
- 5.- Cajones
- 6.- Ventilador

- 7.- Interruptor
- 8.- Conector alimentador
- 9.- Conector impresora
- 10.- Puerto de actualización software
- 11.- Cepillo arrastre monedas

Advertencia:

(1) En la bandeja de monedas, hay una línea de advertencia "LINE FULL", las monedas en la tolva no deben exceder de la línea, de lo contrario, afectará al rendimiento de la máquina (como la clasificación, velocidad y la vida útil del equipo).

(2) Si la máquina emite sonido extraño o las monedas se atascan cuando la máquina está funcionando, debe parar la máquina y desmontar el cepillo para asegurarse de que todo está en buenas condiciones.

(3) Atornille el cepillo para asegurarse de que el resultado de la clasificación es correcta.

1.2 Contenido



Cable de alimentación



Manual



Fusible




Cable USB (opcional)



Cepillo



1.3 Teclado



1.- Start / Stop	2.- Memoria
3.- Rep (Reporte)	4.- ▲
5.- ▼	6.- PRT (Impimir)
7.- CE (Borrar)	8.- Pantalla LCD

1.4 Funciones y características:

- 1.- Ordena monedas mezcladas en los diferentes cajones de monedas.
- 2.- Cuenta y calcula el valor total de todas las denominaciones.
- 3.- Cuenta y calcula la cantidad total y el valor total de cada denominación.
- 4.- Imprime los detalles del resultado del recuento a través de la impresora.
- 5.- Velocidad de 600-800 monedas por minuto .
- 6.- Auto -stop cuando la bandeja de monedas está vacía durante diez segundos.
- 7.- Pantalla LCD muestra el resultado del conteo.
- 8.- Fácil de usar.
- 9.- Moneda: Euro .

2. Primeros pasos.

2.1 Tras encender la máquina esta realizará una comprobación de la misma para verificar que todos los sensores están correctos. Si todo es correcto la pantalla LCD mostrará la imagen siguiente (Fig2.1) . Pulse la tecla "START / STOP " para arrancar la máquina y pulse la tecla " START / STOP " de nuevo para detenerlo.

Si la comprobación da algún error es posible que haya que limpiar el sensor IR. Desmonte el cepillo y límpielo (como Fig2.2), a continuación, reinicie la máquina




Fig2.1



Fig2.2



2.2 Con la máquina parada, pulse el botón "MEMO " para seleccionar los dos modos: "MEMO " o "NO MEMO "

COUNT	MEMO
	0
EUR	0.00

Fig2.3

COUNT	NO MEMO
	0
EUR	0.00

Fig2.4

En el modo "MEMO", se irán añadiendo los diferentes conteos.

En el modo "NO MEMO", el conteo desde 0.

2.3 Con la máquina para ver los detalles de la monedas, como se ve en tecla "CE " para borrar

1C	10	0.10
2C	10	0.20
5C	10	0.50
10C	10	1.00
20C	10	2.00
50C	10	5.00
100C	10	10.00
200C	10	20.00
TOL:	80	38.80

la máquina siempre empezará

parada, pulse la tecla "REP" clasificación y conteo de las la siguiente imagen. Pulse la todos los registros.

Fig2.5 : Informe Mode

En la ventana anterior, pulse la tecla " ▲ " o " ▼ " , la pantalla mostrará la información de clasificación de cada denominación en una sola ventana (como Fig2.6), pulse la tecla " PRT " para imprimir la información de la moneda a través de interfaz de la impresora .

1C	0.10
	€
	10
	PCS

Fig2.6



Fig2.7

Notificación :

Se puede configurar una impresora externa si su máquina no incluye una impresora interna. Pulse la tecla "PRT" en el modo "Informe", la pantalla LCD entrará en la ventana (Fig2.7) , por el momento, todo función de la tecla desactivará , a diez segundos después, la pantalla LCD entrará en la ventana (Fig2.5) .



3. Otras funciones

3.1 La capacidad de los cajones de monedas

- 1 Cent : 800 unidades
- 2 Cent : 800 unidades
- 5 Cent : 400 unidades
- 10 Cent : 400 unidades
- 20 Cent : 300 unidades
- 50 Cent : 300 unidades
- 1 Euro : 300 unidades
- 2 euros: 300 unidades

Cuando la cantidad de monedas de cualquier denominación alcanzó su máxima capacidad del cajón de monedas , la pantalla LCD mostrará siguiente advertencia , parar la máquina y comenzar de nuevo , se cancelará la advertencia al pulsar START

COUNT	NO MEMO
Warning: Box is full	
	400
EUR	20.00

3.2 Cuando la cantidad total de cualquier denominación excede 7500 unidades, la pantalla LCD mostrará el símbolo "Full", en este momento, usted debe parar la máquina y borrar el registro para seguir contando. Pulse la tecla "CE " para borrar el registro. Si no borra el registro, cuando la cantidad total de cualquier denominación excede 8000 unidades, la máquina se detendrá automáticamente , esto puede causar un error de conteo .

COUNT	MEMO
Full	
	7501
EUR	75.01



4. Parámetros:

- Modelo: DP -508 / 518
- Potencia: 100 ~ 230V / 50Hz ~ 60Hz
- Tamaño : (L) * 598 (W) * 340 (H) 434 (mm)
- Peso: 20 kg
- Velocidad: 600 ~ 800 PCS / minuto (mezcla)
- Max registro: 8000 PCS (Cada Coin)
- Nº monedas clasificadas: 8
- Ruido : 81dB □
- Ambiente de trabajo : Temperatura 0 ~ 40 □ / Humedad 30 % ~ 80 %