



MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

CLASIFICADORA DE MONEDAS

CC-100

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Oficina comercial.
C/ José Maurelo, 15
Madrid 28047
Tlf: 91 547 84 83

C/ Ramón Azorín, 44
Madrid 28045
Tlf: 91 547 84 88


<http://www.mecaban.com>
ventas@mecaban.com
Fax: 91 548 44 88




MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

NOMBRE DE LAS PARTES



PANEL DE OPERACIONES



Oficina comercial.
C/ José Maurelo, 15
Madrid 28047
Tlf: 91 547 84 83

C/ Ramón Azorín, 44
Madrid 28045
Tlf: 91 547 84 88

<http://www.mecaban.com>
ventas@mecaban.com
Fax: 91 548 44 88



① Power switch

Este botón sirve para encender la clasificadora de monedas. No hace falta apagar la máquina, ya que se apaga después de 3 minutos sin usar.

② Cambio de conteo

Esta tecla generalmente se usa para cambiar la forma en que se nos muestra el resultado del conteo: así podemos ver el valor (€) o la cantidad (#) de lo que hemos contado. Además sirve para cambiar el modo de conteo (monedas, fichas) presionando o cuando se va a encender la máquina.

③ Reset

Esta tecla sirve para poner el conteo a cero.

④ Display

Aquí se muestra el resultado del conteo, los códigos de error y la batería restante. La cifra que aparezca no podrá superar 999.990.

⑤ Indicador de denominación

Cuando la luz de la moneda correspondiente está encendida, significa que el número que aparece en el display corresponde a dicha moneda.

⑥ Indicador €

Indica que el conteo se está realizando tomando en cuenta el valor de las monedas.

⑦ Indicador #

Indica que el conteo se está realizando tomando en cuenta el número de monedas contadas.

1.- Colocar las monedas en el hopper, acto seguido presionar la tecla de encendido. Cuando la máquina se enciende los puntos del display se iluminarán por un corto periodo de tiempo, de esta manera se muestra la carga de la batería, cuantos menos puntos se enciendan menos batería quedará. Cuando aparezca un "0" la máquina estará lista, por defecto se iniciará la cuenta en modo valor (€). Si se señala algún error, consultar tabla de errores.

2.- Colocar la manivela en la posición correcta.



Operación

1) Si las monedas se atascan durante el conteo, abrir la máquina y retirar las monedas atascadas.
2) Retirar las monedas de los cajeros de plástico antes que rebosen. Las monedas se pueden atascar y no serán clasificadas satisfactoriamente si algún cajero rebosa.

3.- Para la manipulación de la última moneda ha sido clasificada.

4.- El valor total (\$) aparecerá en el display. Para ver el valor por denominación presionaremos (menos de un segundo), la tecla número 2. El indicador de denominación cambiará en el orden 2€ - 1€ - 0,50€ - 0,20€ - 0,10€ - 0,05€ - 0,02€ - 0,01€. Se apagan todos mientras vamos cambiando de denominación, las cantidades totales de cada moneda se irán mostrando en el display. (El valor total del conteo se mostrará cuando todos los cajeros de denominación estén apagados).

5.- Para conocer el número de monedas en vez del valor contado presionaremos durante más de un segundo la tecla número 2. El indicador # se encenderá, y el resultado cambiará a unidades contadas.

6.- Para continuar contando se añadirán más monedas al hopper. En este caso, las monedas que seamos se irán añadiendo a la cuenta anterior, si lo que queremos es comenzar un nuevo conteo, presionamos la tecla de borrado.

7.- Cuando la máquina haya contado de alguna moneda 500 unidades dará un pequeño pitido y parpadeará su luz correspondiente.

8.- Si hay algún problema con la clasificación aparecerá un mensaje de error en el display. Comprobar el error en la tabla y tomar las medidas oportunas, si el error no desaparece póngase en contacto con su comercial.

Display	Descripción	Solución
1 - 1	Exceso de monedas	Revisar el nivel de monedas.
1 - 2	Rotura de el sensor	Revisar si hay suciedad en el sensor o si hay alguna moneda atascada. Utilizar una brocha o trapo para retirar la suciedad suciedad. Si sigue apareciendo este error después de haber limpiado el sensor, contactar con su comercial.
2 - 0	Exceso de caja	Revisar los cajeros, retirar el exceso de monedas o cambiar el espacio de clasificación si puede ocurrir.