



MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

CLASIFICADORA DE MONEDAS

CC-200

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Oficina comercial.
C/ José Maurelo, 15
Madrid 28047
Tlf: 91 547 84 83

C/ Ramón Azorín, 44
Madrid 28045
Tlf: 91 547 84 88


<http://www.mecaban.com>
ventas@mecaban.com
Fax: 91 548 44 88




MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

NOMBRE DE LAS PARTES



PANEL DE OPERACIONES





- 1. Power switch
Este botón sirve para encender y apagar la clasificadora de monedas.
- 2. Botón Start
Este botón arranca y para la máquina.
- 3. Cambio de conteo
Esta tecla generalmente se usa para cambiar la forma en que se nos muestra el resultado del conteo, así podemos ver el valor (€) o la cantidad (#) de lo que hemos contado. Además sirve para cambiar el modo de conteo (monedas, fichas) presionándolo cuando se va a encender la máquina. También se usa para programar los paños presionándolo a la vez que la 1.
- 4. Reset
Esta tecla sirve para poner el conteo a cero y para cambiar el modo de paños si se pulsa a la vez que la tecla 1.
- 5. Botón de suma
- 6. Botón de resta
- 7. Indicador de denominación
Cuando la luz de la moneda correspondiente está encendida, significa que el número que aparece en el display corresponde a dicha moneda.
- 8. Indicador €
Indica que el conteo se está realizando tomando en cuenta el valor de las monedas.
- 9. Indicador Q
Indica que el conteo se está realizando tomando en cuenta el número de monedas con denominación.
- 10. Display
Aquí se muestra el resultado del conteo, los códigos de error y la batería restante. La cifra que aparece no podrá superar 999,999.

Conteo Normal

- 1.- Colocar las monedas en el hopper, acto seguido presionar la tecla de encendido. Cuando aparezca un "0" la máquina estará lista, por defecto se iniciará la cuenta en modo valor (€). Si se señala algún error, consultar tabla de errores.
- 2.- Pulsar la tecla Start para comenzar el conteo de monedas. Para detener el conteo pulsar nuevamente Start.
- 3.- El motor se parará automáticamente cuando no pasen monedas.
- 4.- El valor total contado se mostrará en el display. Para ver lo que se ha contado de cada moneda pulsar (€/Q).



5 - Pulsar (€/Q) durante mas de 1 segundo para ver la numero de monedas contadas.

6 - Para continuar contando poner más monedas en el hopper y pulsar Start, en este caso se añadirá al conteo anterior. Si quisiéramos empezar un conteo nuevo pulsar clear durante 1 segundo para ponerla a cero.

Conteo con ranchohojas

Pulsar el botón ON/OFF mientras pulsamos €/Q. El display indicará que el paro esta programado a 50 unidades, se podrá cambiar esta cifra pulsando el + y -. Cuando la cifra deseada esta seleccionada entonces pulsamos Start para comenzar el conteo.

Conteo con monedas seleccionadas

Pulsar On/Off mientras pulsamos Clear el display indicará 0 y el indicador Q se iluminará. Los paros programados son:

- 25 monedas de 2€ y 1€
- 40 monedas de 0.5€, 0.2€ y 0.1€
- 50 monedas de 0.05€, 0.02€, 0.01€

TABLA DE ERRORES

Si hay algún problema con la clasificadora aparecerá un mensaje de error en el display. Comprobar el error en la tabla y tomar las medidas oportunas, si el error no desapareca pongase en contacto con su comercial.

Display	Descripción	Solución
E-1	Problema con el sensor	Conectar con su comercial
E-2	Problema con el sensor	chequear si hay suciedad en el sensor o si hay alguna moneda atascada. Utilizar una brocha o lija para quitar la suciedad atascada. Si sigue apareciendo este error después de hacer limpieza el sensor, conecte con su comercial.