

P: 9999	C: 9999999
---------	------------

A	B	C	D
---	---	---	---

- A. Pre-selección
- B. Subir numero
- C. Bajar numero
- D. Puesta a cero contador

PUESTA EN MARCHA

- Conectar el cable a la red.
- Encender la máquina, con el interruptor principal situado junto al cable de red; En el display aparecerá un texto y cuando pare, la contadora estará lista para trabajar.
- En la parte izquierda del display aparece "P:" que indica la cantidad preseleccionada con 4 dígitos (máximo 9.999). En la parte derecha del display aparece C: que indica la cantidad contada en total con 7 dígitos (máximo 9.999.999), para poner a cero este contador pulsaremos la tecla D.
- Contar con preselección:
 1. Pulsar A en el teclado, se verá en intermitente las unidades de millar, si volvemos a pulsar A, se verán las centenas en intermitente, volvemos a pulsar y aparecen las decenas y así sucesivamente.
 2. Para preseleccionar la cantidad, una vez situados en la posición que queramos (unidades de millar, centenas, decenas o unidades), pulsar B y se incrementa en 1 el número que tengamos intermitente y para disminuir pulsar C, de este modo iremos marcando la cantidad que queramos contar. Una vez

alcanzada la cifra deseada a contar, volver a pulsar A y cuando no tengamos ningún dígito parpadeando y desaparezcan los ceros de la izquierda, la máquina ya está lista para contar.

3. En caso de que la cantidad preseleccionada no se complete, se enciende una luz verde y la máquina se para unos pocos segundos, para evitar el desgaste de las ruedas. Una vez que se coloquen más documentos. Se completará la cantidad preseleccionada. Si no se completa esta cantidad, si no que se quiere cambiar la preselección primero hay que poner a cero el contador pulsando D, y luego variar la preselección pulsando A.
- Para contar sin preselección, podemos poner 0000 en la preselección y así contar todo sin paradas.
 - Si apagamos la máquina se mantiene la preselección, por lo que trabajamos siempre con esas cantidades, no así la lectura del contador que se pierde, para evitar acumular cantidades en trabajos distintos, si no nos damos cuenta de poner a cero el contador.
 - **Regulación espesor:** con este mando podemos ajustar el paso de papel para que este pase con suavidad y separadas unas hojas de otras. Si tenemos el paso muy abierto, pueden pasar las hojas muy juntas y que la máquina cuente mal, comprobamos que si tocamos la rueda fija, debajo de las ruedas de arrastre, se separa mucho de ellas (se hunde en la bandeja). Si tenemos el paso muy cerrado, la contadora tendrá dificultad para alimentar y las ruedas sufrirán mucho desgaste. Levantando el cabezal de alimentación, veremos que la rueda fija sale de la bandeja y hace presión sobre la rueda del eje principal.
- Velocidad:** según lo que queramos contar, su espesor, tamaño, etc..., así le daremos más o menos velocidad, de tal forma que el material no rebote y tape la fotocélula de salida que nos daría lecturas repetidas y la máquina contaría mal.

MANUAL CONTADORA DE DOCUMENTOS



C/ José Maurelo, 15 - 28047 Madrid -
Tlf: 915478483 / 88 Fax: 915484488
E-mail: mecaban@mecaban.com
Web: www.mecaban.com

